

## Electronisch scorebord veld 1

Na twee weken van testen en uitproberen kunnen nu alle teams die op veld 1 spelen vanaf 26 maart gebruik gaan maken van het nieuwe electronische scorebord.

Voor de bediening van het scorebord kan de coach, team manager of aanvoerder van het DES team dat thuis speelt, de afstandsbediening (keypad) afhalen bij het barpersoneel.

Degene die de keypad afhaalt is er voor verantwoordelijk en moet deze na de wedstrijd **direct** inleveren bij de bar, zodat deze weer kan worden gebruikt voor de volgende wedstrijd.

Scheidsrechters zullen in de meeste gevallen gewoon gebruik maken van hun eigen tijdswaarneming en zijn verantwoordelijk voor de werkelijke speeltijd.

Het team dat de laatste wedstrijd van de dag speelt dient het scorebord uit te schakelen na gebruik.

Hieronder in het kort een uitleg:

De Chrono Time staat standaard ingesteld om 17.30 minuten (1 kwart wedstrijd) en telt als op **START** gedrukt wordt af van 17.30 naar 00.00 . Om het volgende kwart te beginnen wordt op **RESET** gedrukt en dan springt de Chrono Time weer naar 17.30.

H+ Score Thuis omhoog      V+ Score Gast omhoog  
H- Score Thuis omlaag      V - Score Gast omlaag



Enter ON/OFF = Scorebord aan/uit

Met de toets Chrono Time kan worden ingesteld dat het scorebord de actuele tijd laat zien of de speeltijd.